



Instrucciones de Instalación / Installation Instructions

- ☞ Perfore un orificio de 15 mm (1 /2") en la parte superior del tanque de reserva para paso del cable. Drill a 15 mm (1/2") hole on the top of the tank, above the máximo wáter level to introduce the float switch cable.
- ☞ Coloque el control en el interior del tanque y fije el contrapeso en el cable para ajustar el rango de bombeo deseado / Install the float switch inside the tank and ajust the cable weight to the desired pumping range.
- ☞ Para el control de llenado utilice el cable azul y el cable color Negro. / For a pump up application, use the blue cable and the black cable.
- ☞ Para el control del vaciado (protección contra bombeo en seco) utilice el cable café y cable negro. / For pump down application, use brown cable and the black cable.
- ☞ Uso directo en bombas de hasta ¾ HP / 250 V.
Direct switching of pumps up to ¾ HP / 250 V.
- ☞ Para mayores potencias se requiere el uso de un contactor. / For larger or 3 phase pumps, use a contactor.

Importante: Desconecte la energía eléctrica al instalar el interruptor.

Important: Disconnect electricity before connecting.

Todas las conexiones eléctricas deben estar herméticamente aisladas con cinta aislante impermeable, incluyendo los cables no utilizados. / All electrical connections should be insulated and realized according to local codes.

Verifique que el contra peso quede a por lo menos 10 cm de distancia con respecto al flote. / Verify that the counterweight is at least 10 cm away from the float.